



## **GARDEN® zelf leggen? Geen probleem!**

Voordat u het kunstgras gaat leggen, moet u er zeker van zijn dat de ondergrond en voorbereidende werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. De kunstgrasmat volgt de ondergrond. Eventuele hobbels en kuilen zullen dan ook te zien zijn.

De voorbereidende werkzaamheden kunnen eenvoudig uitgevoerd worden door bijvoorbeeld uw plaatselijke hovenier. Wilt u de voorbereidende werkzaamheden zelf doen, dan vindt u in deze aanleginstructie hiervoor een complete beschrijving .

### **Aanleginstructie GARDEN® Kunstgras**

- Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van obstakels en goed voorbereid is.
- Indien u kiest voor een gronddoek dient dit als eerste aangebracht te worden.
- Leg het kunstgras op de ondergrond.
- Trek eventuele plooiën recht.
- Eventuele naden tegen elkaar aanleggen.  
*TIP! Indien u meerdere kunstgrasbanen naast elkaar moet leggen, zorg er dan voor dat de vezels in dezelfde richting staan.*
- Indien u elementen uit moet snijden (vijvers, bomen, struiken etc.): sla het kunstgras dan ter plekke om en snijd dan op de achterzijde van het kunstgras.
- **Bij meerdere banen:** snijd de banen recht af en leg deze strak tegen elkaar. De naad tussen de banen zo klein mogelijk houden.  
Sla het kunstgras bij de naad open. Meng de 2-componentenlijm en breng met de lijmkam een dunne laag van ca. 15 cm breed aan op de lijmband.  
*Tip! Om te voorkomen dat uw handen onder de lijm komen te zitten, adviseren wij u de latex handschoenen uit de installatiekit te dragen.*  
Sla het opengeslagen kunstgras terug en zorg dat de vezels niet plat liggen in de lijm. Druk de lijmnaden goed aan en laat dit ca. 45 minuten drogen.  
Controleer na 45 minuten nogmaals de lijmnaden.

Indien uw kunstgrasgazon voorzien dient te worden van een infillproduct, gaat u als volgt te werk:

- Borstel het gazon tegen de vezelrichting in, zodat de vezel rechtop komt te staan.
- Strooi het zand (hoeveelheid afhankelijk van type, zie schema) over het gras.
- Borstel het zand in totdat er een gelijke verdeling ontstaat.
- Strooi het zand eventueel af met een laagje geofill.



### Infillschema GARDEN® Kunstgras

GARDEN type	Infillzand
Garden Premium	5 kg/m <sup>2</sup>
Garden Premium Plus	Geen infill nodig
Garden DeLuxe	15 kg/m <sup>2</sup>
Garden DeLuxe Plus	Geen infill nodig
Garden Play	20 kg/m <sup>2</sup>

### Instructies grondwerkzaamheden

Onderstaande instructie geldt bij aanleg van GARDEN als vervanger voor het natuurgras:

- Het oude gras verwijderen en de grond uitgraven tussen 5 en 10 cm.
- Het afgegraven oppervlak opvullen met ophoogzand. Neem hiervoor minimaal de uitgegraven diepte.
- Zandpakket aantrillen met een trilplaat. Een trilplaat is te huur bij bouwmarkten.
- Indien het oppervlak voorzien is van een kantopsluiting, zorg er dan voor dat het getrilde zandpakket 2 cm lager ligt dan de kantopsluiting.
- Egaliseer het zandoppervlak (eenvoudig met lat of waterpas).
- Indien gewenst kan nu het gronddoek gelegd worden en kan u met de aanleg van GARDEN beginnen.